

JENIX DSC800シリーズ デジタルカウンター







目次

DSC800カウンターの説明

- 1. 正面
- 2. 背面
- 3. 接続
- 4. キーの説明

基本操作

- 1. プリセット
- 2. リコールプリセット
- 3. リセット (ゼロ)
- 4. 1/2機能
- 5. ミリ/インチ切換
- 6. ABS/INC切換
- 7. ボルトホール

8. ファンクション設定

- 8.1 軸加算機能 LATHE
- 8.2 ボルトホールの平面と径選択 CIRCLE
- 8.3 スケール分解能 SCALE
- 8.4 移動方向の符号 DIR
- 8.5 補正値 RATE
- 8.6 直径表示 DIA
- 8.7 設定の初期化
- 8.8 LED表示チェック

9. エラー表示

資料

1. 双葉15Vスケール対応カウンターについて

1. 正面



1.	軸表示	X,Y,Zの現在値
2.	軸選択ランプ	軸が選択されたときに点灯
3.	ゼロセットキー	現在値をゼロにする
4.	軸選択キー	軸を選択する
5.	テンキー	数値を設定する
6.	機能キー	機能設定用の時に使う
7.	表示キー	表示をon/offする
8.	番号表示	機能番号を表示する
9.	機能表示	機能選択のときに点灯する

注) この説明書は3軸カウンターDSC-803を元に書かれています。

2. 背面



- 1. 電源スイッチ 主電源をon/offします。
- 2. ヒューズ 220 V∕1A
- 3. スケールコネクタ X, Y, Zスケール入力用
- 4. GND アース端子
- 5. AC電源入力 電源コードを差し込む



4. キー

Χο, Υο, Ζο	軸ゼロ	軸の現在値をゼロにする
X, Y, Z	軸選択	軸を選択する
0~9,•,±	テンキー	数値を入力する
ENT	ENTER	操作を確定する
\leftarrow, \mapsto	選択	項目を選択する
CE	キャンセル	操作をキャンセルする エラーを解除する
म	機能	ファンクションを呼び出す
1/2	1/2	現在値を半分にする
PRE/RCL	フ゜リセット/リコール	記憶してた値を呼び出す
ABS	ABS座標系	ABS座標値にする
\oplus	ボルトホール	ボルトホール機能
INCH	インチ	インチで表示する
	エラー	スケールエラーを検出する
U	表示	表示をon/offする

基本操作





1. プリセット



2. リコールプリセット



3. ゼロセット

X. Y. Z.	それぞれの軸をゼロにする
X.) Y.) Z. 2	

4. 1/2機能

X → 1/2	現在値を半分にする
例 現在値12.400を半分にする	
12.400 を半分にする	x 12.400 Y 0.000 z 0.000
X 1/2	x <u>6.200</u> Y <u>0.000</u> z <u>0.000</u>

2. ミリ/インチ切換

INCH	ミリからインチに切り替える
$\fbox{25.400 \text{mm}} \longleftrightarrow 1.0000 \text{inch}$	x <u>25400</u> Y <u>0000</u> z <u>0000</u>
INCH	x 10000 y 0.0000 z 0.0000

6. ABS/INC切換



7. ボルトホール



8. ファンクション設定

Fキーを押すと各種機能の設定が出来ます。

1	LATHE	軸加算機能
2	CIRCLE	ボルトホールの平面と径の選択
3	SCALE	スケール分解能 1,5,10,5
4	DIR	移動方向の符号
5	RATE	補正値 0.000001~9.9999999
6	DIA	半径/直径
\bigcirc	RESET	設定の初期化 ABS、ALL

0

⑧ TEST LED表示チェック

8.1 軸加算機能 LATHE



8.2 ボルトホールの平面と径の選択 CIRCLE



8.3 スケール分解能 SCALE





8.4 移動方向の符号 DIR

8.5 補正値 RATE





8.6 直径表示 DIA

8.7 設定の初期化 RESET



8.8 LED表示チェック TEST







資料1

双葉15Vスケール対応カウンターについて

初期の双葉電子製のスケールは電源が15Vを使用しているため、標準のカウンターでは動作させることが出来ません。

そのために15V電源を内蔵させた特注カウンターを用意しています。

専用のコネクターを追加して接続する方式にしました。

軸毎に内部コネクターの差し替えでJENIX製スケールとの切り替えも可能です。



JENIX 製カウンターに交換する場合は、ケーブル側のコネクターの交換又は変換ケーブルが必要です。



<注意>

双葉スケールでは、 ● のエラー表示機能は機能しません。読取が正常でも必ずエラ ー表示が出ますが異常ではありません。

代替機能としてスケール異常がある場合は全桁の小数点が点灯します。そして軸選択 でエラー解除が出来る機能を追加してあります。

橋本テクニカ

963-7783

福島県田村郡三春町南成田字住吉102 TEL:0247-62-4003 FAX:0247-62-1477